

## **NAVODILA ZA POSTAVITEV GEODETSKIH OZNAK**

### **Navodilo za postavitve geodetskih oznak, ki se stabilizirajo s pomočjo sidra:**

- z jekleno iglo  $\varnothing$  12 – 14 mm sondiramo teren, da se na mestu vgradnje oznake izognemo eventualni oviri in izkustveno določimo primerno dolžino sidra
- poravnamo teren in poglobimo ležišče oznake toliko, da postavljena oznaka ne ovira raznih aktivnosti (košnje, igre...)
- položimo oznako na poravnan teren ter zabijemo sidro toliko da je oznaka primerno stabilizirana, pri čemer zadnjih nekaj udarcev naredimo z občutkom, da ne deformiramo ali poškodujemo oznake

### **Navodilo za vgradnjo reperjev in podobnih oznak:**

- izmerimo debelino in dolžino stebila
- izvrtamo luknjo 2 mm večjega premera od stebila in primerne dolžine
- očistimo prah in v luknjo vbrizgamo primerno količino ustreznega gradbenega lepila, ( na primer Hiltijeva HY lepila)
- vrsto lepila izberemo glede na material iz katerega je objekt zgrajen (beton, kamen, opeka, votla opeka...), upoštevajte navodila proizvajalca
- ob primerni izbiri lepila je oznaka razmeroma hitro stabilizirana do take mere, da lahko opravljamo meritve